

<b>Všeobecný postup prác uvedenia jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne do technickej pripravenosti /postup spohotovenia/</b>	
<b>A</b>	- vypratanie skladovaného materiálu do druhých častí budovy, kontrola stavu uzáveru alebo hlavného vypínača / elektrickej energie, vody, plynu .../, - dosiahnutie pripravenosti úkrytu na jeho obsadenie ukrytými osobami,
<b>B</b>	- prinesenie materiálu z miestnych zdrojov na plánované úpravy /dymovody, PVC rúry, dosky, tesniaci materiál a pod./, - vykonanie vnútorných úprav /zhotovenie vetracích komínčekov, utesnenie a zhmotnenie okien/, zhotovenie suchých záchodov, - preskúšanie vzduchovodov, vrátane možnosti ich uzatvárania,
<b>C</b>	- vybaviť úkryt materiálom podľa určovacieho listu, - podľa možností prepojiť do úkrytu telefón, rozhlas, - naplniť nádoby s vodou a hermeticky ich uzavrieť, - prichystať ku vchodu nádobu s vodou a handry na špeciálnu očistu a dezaktiváciu, - vykonať kontrolu utesnenia dverí a okien /na tesnenie využiť jutové vrecia/,
<b>D</b>	- vykonať kontrolu úplnosti vybavenia úkrytu, vyznačenie prístupových ciest, konkrétne vyplniť zoznam ukrytých, - vykonať nácvik činnosti ukrytých, - vysvetliť zásady správania sa v úkryte,
<b>E</b>	- vykonať ďalšie práce na zvyšovanie odolnosti úkrytu /zosilnenie stropnej konštrukcie/, - ďalšie skvalitnenie podmienok pre pobyt ukrytých , príprava miest na odpočinok, zapojenie náhradného zdroja elektrickej energie a pod.

**Konkrétny postup, potrebu a rozsah prác je potrebné prispôbiť miestnym špecifickým podmienkam.**

<b>Časové normy na uvedenie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne do stavu technickej pripravenosti od vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo v čase vojny a vojnového stavu</b>	
Príjem ukrytých osôb	do 12 hodín
Zvýšenie ochranných vlastností	do 24 hodín